


# MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus, monteret i synlige T24-skiner i demonterbart, nedhængt loftssystem

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus i synlige T24-skiner i demonterbart, synligt loftssystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® T24-skinnesystem på [www.troldtekt.dk](http://www.troldtekt.dk).


## KANTTEGNINGER




K0-FS: Med fals til synlig T-skinne




K0-S: Retkantet til synlig T-skinne




K5-FS: Med fals og 5 mm fas til synlig T-skinne



K0-FS Troldtekt akustik Plus



K0-S: Troldtekt akustik Plus



K5-FS: Troldtekt akustik Plus

## MONTERING

Kontroller efter montering af skinnesystemet, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne i profilerne.

**Bemærk:** Ved montering af **600 × 600 mm** kvadratiske plader er det vigtigt, at du monterer pladerne, så de vender ens, da loftet ellers vil få et uensartet udtryk.

Du sikrer dig, at pladerne vender i samme retning ved at se på den påtrykte tekstbagpå pladerne. Teksten skal altid vende i samme retning.

## ILLUSTRATION - MONTERING

